

Gebruiksaanwijzing ECU-R & ECU-B AP Systems

QueSolar BV Talmastraat 11 3864 DE Nijkerkerveen

085 130 14 28 online@quesolar.com



In deze gebruiksaanwijzing laten wij u zien hoe u de ECU-R en ECU-B van AP Systems gemakkelijk kunt installeren voor gebruik. Volg onderstaande stappen precies op zoals beschreven om een goed resultaat te garanderen.

Toch nog vragen betreffende het installatieproces? Neem gerust contact met ons op via 085 130 14 28 of <u>online@quesolar.com</u>.

QueSolar BV



Voor alles zelf installeren https://emea.apsystems.com/wp-content/uploads/2019/06/APsystems-Energy-Communication-Unit-ECU-R-User-manual_NL-1.pdf

Kies een locatie zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen. De ECU is NIET geschikt voor gebruik buitenshuis. Als u de unit buitenshuis in de buurt van een aansluitdoos of schakelpaneel installeert, dient u ervoor te zorgen dat deze in een geschikt weerbestendig elektriciteitskastje wordt geplaatst.

U kunt de ECU aansluiten op het internet via:

Optie 1: Directe verbinding via LAN-kabel. (ALLEEN BIJ DE ECU-R)

1) Controleer of de LAN-kabel is aangesloten op de netwerkpoort van de ECU-R.

2) Sluit de LAN-kabel aan op de breedbandrouter

Optie 2: Draadloze verbinding. (GELDT VOOR ECU-B EN ECU-R)

Gebruik de interne WLAN van de ECU (zie De WLAN-verbinding beheren)

De ECU aansluiten via de lokale draadloze verbinding

• Open de wifi-instellingen van uw smartphone en selecteer ECU hotspot.

• Sluit de ECU via de lokale draadloze verbinding aan.

Download de APsystems EMA App

Druk op het knopje aan de zijkant 'AP' om de ECU aan te zetten. De ECU kan via de smartphone worden gescand.

Vul gebruikersnaam en password in wat u heeft gekregen bij het aanmaken van uw account door Quesolar.com

Settings -wifi- Selecteer ECU en voer 88888888 (8xcijfer 8) in

Als u drie seconden of langer op de Reset-knop drukt, worden de standaardinstellingen van de ECU automatisch hersteld. Het draadloze wachtwoord wordt veranderd in '888888888'.

Bovenste LED lampje brandt als de ECU in bedrijf is. Onderste LED lampje brandt als de ECU verbinding heeft met de server.

- Open de EMA MANAGER APP.
- Het groene lampje geeft aan dat de mobiele telefoon is aangesloten op de ECU-R.
- Het grijze lampje geeft aan dat het aansluiten van de mobiele telefoon op de ECU-R is mislukt.

De tijd van de ECU-R wordt aan de rechterkant weergegeven. Klik op 'date' (datum) of 'time' (tijd) om aanpassingen te doen.

De netwerkverbinding beheren

• De instelling van het netwerk van de ECU heeft twee opties: automatisch een IP-adres ophalen of een vast IP-adres gebruiken. Automatisch ophalen betekent dat de router automatisch een IP-adres aan de ECU toebedeelt. Als u voor een vast IP-adres kiest, gebruikt u de volgende IP-adressen.

Bij de ECU-R: verbonden met kabel aan router



3:17 🖬	1.20 % 🛈 🗿 🗟 🖬 🙆 📟 93	13:17 🖼	0.29% O O 🛠 Sal O 📼
÷	LAN	÷	LÁN
Obtain an IP ad	ddress automatically	Obtain an IP addre	ss automatically
IP address	192.168.1.103		
		IP address	192.168.1.103
		Subnet mask	255.255.255.0
		Default gateway	192.168.1.1
		Preferred_DNS_server	220.189.127.108
		Alternate DNS server	220.189.127.107

Na het ingeven van het wachtwoord wordt de ECU-R opnieuw opgestart. Maak opnieuw verbinding met de ECU.

Draadloos bij ECU-B en ECU-R

	0.21 % 🛈 🗇 🕾 🖓	I O (111)92	13:17 🖬	0.33 % 🛈 🖸	🤋 int 🔿 📖 s
÷	WLMN		÷		
TP-LINK_0580_1		al	TP-LINK_0	580_1	4
ECU-WIFL0777		all	ECU-WIFL077	Ż	
TP-LINK_6964_3		al	TP-LINK_0964	Carl	-
ECU-WIFIL0803		h	Please	e enter the pass	sword
ECU-WIFI_0847		all			SEND
ECU-WIFI_0721		al	ECU-WIFL.072	r	-
ECU-WIFI_0200		al	ECU-WIFI_020	o	A
TP-LINK_43C9_2		at	TP-LINK_43C9	12	
ECU-WIFL5074		al	ECU-WIFL507	4	
	C				

De pagina geeft de status van de draadloze verbinding van de ECU weer. Klik op de knop 'Refresh' (Vernieuwen) om de beschikbare SSID's weer te geven. • Klik op de SSID en voer het wachtwoord in. • De ECU-R wordt opnieuw opgestart na het ingeven van het wachtwoord. Sluit de ECU-R weer aan.





Stap 1: Tik op 'ok'

Stap 2: Tik op 'start download'



0%



Stap 3: Tik op 'ok'

Stap 4: De nieuwste versie wordt gedownload











Stap 8: Zorg dat uw wi-fi aanstaat en selecteer de ECU





Stap 9: Voer de code 88888888 (8x cijfer 8)

< ECU_B_216300054560								
Wachtv 8888	voord 888	B						۲
Autor	nati	sch d	pnie	euw v	verbi	nder	ר (
		~	Mee	rwee	ergeve	en		
			Ver	bind	len			
	C	7	Ē)			හි	
1 2	3	8 4	5	5	5	7	8	9 0
q w	e	r	t		y l	u	i	o p
а	s	d	f	g	h	j	k	1
Ŷ	z	x	с	v	b	n	m	$\langle \times \rangle$
!#1	,		Ne	derlar	ids		Ŀ	Ger.

Stap 10: Tik op 'verbinden'	





Stap 11: Er is geen internet beschikbaar. Til op 'ok

Stap 12: Kies 'alleen deze keer verbinden'







Stap 13: Ga terug naar het beginscherm van uw telefoon

Stap 14: Open de app. 2x groen is goed				





Stap 15: Vanaf nu is de oplevering van de zonnepanelen te zien